

**Modelo: MÁSCARA DE PARTICULAS FFP2 COM VALVULA**
**REF. 908158**
**PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA – MÁSCARA AUTOFILTRANTES**


Almofada interior.



Válvula de exalação.



Fita dupla de ajuste.

**DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO**

Cara interior fabricada em polipropileno, dotando a máscara de uma cobertura suave. Cara exterior de poliéster. Fixação que facilita a colocação rápida do equipamento. Fita dupla de ajuste com regulação de comprimento sem látex. Incorpora uma válvula de exalação para proporcionar maior comodidade em ambientes quentes e evitar a concentração de calor e humidade dentro da máscara. O seu pré-filtro de carvão ativo de alto rendimento atua contra vapores orgânicos e inorgânicos, eliminando os maus odores. Supera o teste de dolomita: menos obstrução durante o uso.

Nível máximo de uso: <12xVLE.

**FFP2 NR D**

Ref.	Produto
908.158	P2 Cónica VO/VI

Tabela de características	
Carvão ativo	✓
Teste dolomita	✓
Válvula	✓
Sem látex	✓
Sem metal	✓
Saco individual	✗
Tamanho	único
Peso	20 g

**MCAETANO & CIA., LDA**

Rua do Barreiro, 492 E – 4470 – 573 Moreira da Maia - PORTUGAL

t.+351 229 406 035

f.+351 229 412 050

geral@mcaetano.pt

[www.mcaetano.pt](http://www.mcaetano.pt)

<b>Aplicações</b>	<p>Oferece proteção contra partículas sólidas e líquidas de toxicidade média e baixa (contra aerossóis sólidos e líquidos).</p> <p>Nunca deve ser utilizada para filtrar gases ou vapores.</p> <p>Não usar em ambientes com um conteúdo de oxigénio inferior a 17% em volume, nem em ambientes explosivos. Pó e aerossóis inertes que não afectam as vias respiratórias.</p> <p>Valor limite entre 10 mg/m<sup>3</sup> e 0.1 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p>USO: lixamento, desbaste, esmerilagem, perfurações.</p> <p>Construção. Trabalhos com metais. Fundições. Alergénios/biológicos: fungos, vírus.</p> <p>Agricultura, setor pecuário, mineração/pedreiras, cerâmica.</p>
<b>Conservação Armazenagem - Caducidade</b>	<p>Armazenar o equipamento dentro da sua embalagem e em local fresco e ventilado, evitando a humidade, sujidade e o pó.</p>
<b>Indicações Uso - Modo de utilização</b>	<p>Descartar a máscara após a sua utilização. Máscara para usar uma única vez.</p> <p>Descartar a máscara se oferecer muita resistência à inalação.</p>
<b>Apresentação</b>	<p>Caixa de 10 unidades.</p>

**CERTIFICAÇÃO**

EN 149:2001/A1:2009 CE 2797

**MCAETANO & CIA., LDA**

Rua do Barreiro, 492 E – 4470 – 573 Moreira da Maia - PORTUGAL

t.+351 229 406 035

f.+351 229 412 050

geral@mcaetano.pt

[www.mcaetano.pt](http://www.mcaetano.pt)